

ITM. /ART. 1005662

DURACELL®

POWERBANK




MANUAL DO USUÁRIO

POWERBANK PB3: 10050 mAh

PARA A MAIORIA DE LOS SMARTPHONES, TABLETS
tablets e a maioria dos dispositivos alimentados por USB.

INSTRUÇÕES:

1.



Carregar o PowerBank

2.



Carregar o dispositivo

3.



Indicador de Energia/
Bateria

INCLUÍDO NA EMBALAGEM

- PowerBank PB2: 10050 mAh/36.5Wh Bateria de íons de lítio recarregável, Output=5V/2.4A
- Cabo de carregamento de Micro USB para USB
- Manual de Utilização

COMPATIBILIDADE

O Duracell PowerBank é compatível com a maioria dos smartphones, tablets e a maioria dos dispositivos alimentados por USB.

SEGURANÇA E APOIO TÉCNICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO - Durante a utilização deste produto, deverá observar permanentemente as seguintes precauções básicas:

- a) Leia todas as instruções até ao fim, antes de começar a utilizar o produto.
- b) Para reduzir o risco de acidentes, a utilização por crianças deverá ser constantemente supervisionada.
- c) Não exponha o powerbank a líquidos, fogo ou temperatura excessiva. Exposição ao fogo ou temperatura acima de 60°C pode causar explosão.
- d) O uso de um carregador com defeito para carregar este powerbank pode resultar em risco de incêndio ou danos pessoais

- e) Não use o powerbank acima de sua classificação de carga de saída. A utilização do PowerBank acima da respectiva capacidade de saída pode resultar em risco de incêndio ou danos físicos.
- f) Não utilize o PowerBank se estiver danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem comportar-se de forma imprevisível, podendo resultar em risco de incêndio, explosão ou danos físicos.
- g) Não tente desmontar o PowerBank.
- h) Este PowerBank não tem partes substituíveis ou passíveis de manutenção. Ligue para a DURACELL se tiver algum problema
- i) Não opere onde produtos em aerossol (spray) estão sendo usados ou onde oxigênio está sendo administrado
- j) O PowerBank deverá ser apenas colocado ou guardado em superfícies limpas e secas. Não pouse o PowerBank em superfícies molhadas com água ou solventes de limpeza.
- k) Não utilize o PowerBank em ambientes fechados, como um bolso, uma mochila ou bolsa de transporte.
- l) Para manutenção ou reparo - não devolva esta unidade ao revendedor. Entre em contato com o Atendimento ao Consumidor Duracell.


GARANTIA LIMITADA DE 6 MESES

A Duracell oferece garantia limitada de 6 meses a partir da data da compra. Guarde uma cópia do seu comprovante de compra para provar a aquisição. A garantia do nosso produto é limitada apenas à própria unidade, quando usada normalmente de acordo com as instruções de operação e as condições do sistema. Portanto, o cliente reconhece e concorda que:

- A Duracell não se responsabiliza por danos ou perdas resultantes do uso deste produto ou por qualquer reclamação de terceiros.
- A Duracell não se responsabiliza por problemas com dispositivos portáteis ou móveis, como MP3 players, celulares, tablets ou qualquer outro equipamento, decorrentes do uso deste produto; adequação do produto para hardware, software ou periféricos específicos, conflitos na operação com outro software previamente instalado, perda de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
- A Duracell não é responsável por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc., decorrentes do uso deste produto.”

Para mais informações sobre a nossa linha de produtos e o contacto online do nosso serviço de atendimento a clientes, por favor, visite:

Para mais informações sobre nossos produtos e serviços para os consumidores entre em contato com o serviço de relações com o consumidor ou visite nossa pagina web:

 **Brazil: 0 800 727 1165**
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DA BATERIA LI-ION

- Não desmonte, não abra e não rompa a bateria.
- Não exponha a bateria ao calor ou ao fogo.
- Evite guardar a bateria em locais com exposição direta à luz solar.
- Não provoque o curto-circuito da bateria.
- Não submeta a bateria a qualquer tipo de choque mecânico.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Mantenha a bateria limpa e seca.
- Não deixe a bateria em carregamento prolongado quando não estiver a ser utilizada.

ARMAZENAMENTO DA BATERIA


- Guarde a bateria num local fresco e seco.
- Guarde a bateria carregada e à temperatura ambiente ($25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)

PRECAUÇÕES COM A BATERIA DE LI-ION

A bateria de lítio recarregável usada neste dispositivo de carregamento pode representar risco de incêndio ou queimadura química se for mal manuseada. Não desmonte a bateria, não a esmague e não provoque curto-circuitos. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 60°C nem a incinere. Não a utilize fora da temperatura regular de funcionamento, que será entre os 0°C e os 40°C . O uso inapropriado ou uma ligação incorreta do dispositivo de carregamento pode resultar num choque elétrico ao utilizador e em danos no dispositivo. Leia atentamente as instruções. O PowerBank pode aquecer e pode até atingir os 50°C durante uma utilização intensiva mais prolongada. Durante o funcionamento, mantenha o dispositivo afastado de materiais que possam ser afetados por estas temperaturas. Siga as instruções do fabricante.

COMO DESCARTAR CORRETAMENTE ESTE DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO

Por favor, siga as obrigações legais do seu país para reciclar em segurança este dispositivo recarregável de lítio.

 **Brazil: 0 800 727 1165**
Chile: 1 88 800 224 488
México: 0 1800 283 2901

DURACELL®
RECHARGEABLE POWERBANK

